IIIWoods®

125V / 15A / 1875W

Model 22575 - 8 Outlet Power Strip with Indoor Mechanical Timer
Modèle 22575 - Barre d'alimentation de 8 prises avec minuterie mécanique utilisable à l'intérieur
Modelo 22575 - Regleta múltiple con 8 tomacorrientes con temporizador mecánico para interiores

Instructions

To Set Current Time:
Rotate the timer dial clockwise slowly until the current time lines up with the arrow (located in the lower left corner of the dial). Note: PM hours are highlighted in gray.

To Set The Timer:
1. Turn the inner dial so the arrow points to the timer ON symbol ◴
2. Set the desired ON/OFF time.

RULE: Pulling up the gray tabs will turn appliances attached to the power strip OFF. Pushing down the gray tabs will turn appliances attached to the power strip ON.

2.1 Pull up all gray tabs around the module using your fingertips. When the tabs are all up, it indicates that the timer setting is in the OFF position. There are a total of 96 tabs in the module and each tab is equivalent to 15 minutes. 96 tabs represent 24 hours in a day.
2.2 Next, using the tip of a pen, gently push down each tab at the specific times of the day you want your appliance ON.
2.3 You may program as many desired ON/OFF times for your appliance as you want.

To Install the Power Strip:
1. Plug the power strip into a 125V outlet. The timer will not start until the power strip is plugged into your outlet.
2. Plug your appliance(s) into any of the 4 timer-controlled outlets, located on the left side of the power strip. Note: that the other 4 outlets on the right side of the power strip are controlled by the red switch located above the timer dial.
3. Turn the red switch on.

To Override the Timer:
Override the timer by turning the inner dial and aligning the arrowhead with the symbol:
"O" for the timer always OFF
"I" for the timer always ON
"◴" for the timer to follow your programmed settings

Instructions

Pour l'heure actuelle :
Faites tourner le cadran de la minuterie doucement dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à que la flèche (située sur le bord inférieur gauche du cadran) s'aligne avec l'heure actuelle. Remarque : Les heures de l'après-midi sont surlignées en gris.

Pour régler la minuterie :
1. Faites tourner le cadran interne de manière à ce que la flèche pointe sur le symbole de mise en marche (ON) ◴ de la minuterie.
2. Réglez l'heure de mise en marche/d'arrêt souhaitée.

MODE D'EMPLOI : Tirez sur les languettes grises pour arrêter les ppareils branchés sur la barre d'alimentation. Appuyez sur les languettes grises pour mettre les appareils branchés sur la barre d'alimentation en marche.

2.1 Tirez toutes les languettes grises autour du module avec le bout de vos doigts. Lorsque toutes les languettes sont tirées, cela veut dire que la minuterie est réglée à la position d'arrêt (OFF). Il y au total 96 languettes dans le module et chacune d'elles.
2.2 Ensuite, poussez doucement chaque languette avec le bout d'un stylo à l'(aux) heure(s) spécifique(s) de la journée à laquelle(auxquelles) vous voulez mettre en marche votre appareil.
2.3 Vous pouvez programmer autant d'heures de marche/d'arrêt que vous voulez pour votre appareil.

Installation de la barre d'alimentation :
1. Branchez la barre d'alimentation sur une prise de 125V. La minuterie ne marchera pas tant que la barre d'alimentation n'est pas branchée sur une prise.
2. Branchez votre(vos) appareil(s) sur l'une des 4 prises à minuteur sur le côté gauche de la barre d'alimentation. Remarque : Les 4 autres prises sur la droite de la barre d'alimentation sont contrôlées par l'interrupteur rouge situé au-dessus du cadran de la minuterie.
3. Mettez en marche l'interrupteur rouge.

Pour contourner la minuterie :
Contournez la minuterie en faisant tourner le cadran intérieur et en alignant la pointe de la flèche sur le symbole :
"O" pour mettre la minuterie toujours à l'arrêt
"I" pour mettre la minuterie toujours en marche
"◴" pour que la minuterie suive vos réglages programmés

Instrucciones

Para fijar la hora actual:
Gire el dial del temporizador en sentido horario lentamente hasta que la hora actual se alinee con la flecha (ubicada en la esquina izquierda del dial). Nota: Las horas PM están resaltadas en gris.

Para configurar el temporizador:
1. Gire el dial interno de forma que la flecha apunte al símbolo ◴ de encendido (ON) del temporizador.
2. Fije la hora deseada de encendido/apagado (ON/OFF).

REGLA: levantar las lengüetas grises apagará los electrodomésticos conectados al tomacorrientes múltiple. Bajar las lengüetas grises encenderá los electrodomésticos conectados al tomacorrientes múltiple.

2.1 Levante las lengüetas grises alrededor del módulo usando la punta de sus dedos. Cuando las lengüetas están todas levantadas, esto indica que la configuración del temporizador está en la posición OFF. Hay un total de 96 lengüetas en el módulo y cada una
2.2 A continuación, con la punta de un bolígrafo, empuje suavemente hacia abajo cada lengüeta en las horas específicas del día que desea que el electrodoméstico esté encendido.
2.3 Puede programar tantas horas de encendido/apagado como desee para su electrodoméstico.

Cómo instalar el tomacorrientes múltiple:
1. Enchufe el tomacorrientes múltiple a un tomacorrientes de 125 V. El temporizador no se iniciará hasta que el tomacorrientes múltiple esté conectado a un tomacorrientes.
2. Enchufe su o sus electrodomésticos en cualquiera de los 4 tomacorrientes controlados por temporizador, ubicados en el lado izquierdo del tomacorrientes múltiple. Nota: tenga en cuenta que los otros 4 tomacorrientes del lado derecho del tomacorrientes múltiple están controlados por el interruptor rojo ubicado sobre el dial del temporizador.
3. Encienda el interruptor rojo.

Para anular el temporizador:
Anule el temporizador girando el dial interno y alineando la flecha con el símbolo
"O" para el temporizador siempre apagado
"I" para el temporizador siempre encendido
"◴" para que el temporizador siga su configuración programada